




TSR (TRAFFIC SIGN RECOGNITION)

Hay tres posibilidades para indicar al conductor las señales de tráfico:

Solo Cámara

~~Solo Navegación~~

~~Combinación~~




En el Ford Focus solo se usa la cámara!!! Ventajas:

- Límite de velocidad actual
- No necesita datos de navegación

FUNCIONAMIENTO



- Solo con IC nivel 3
- Activado/desactivado en el IC
- Activo desde 0 km/h
- La cámara delantera reconoce señales de límites de velocidad (distancia de 100m)
- El módulo integrado, interpreta las señales y muestra la información en el IC.




FUNCIONAMIENTO



Se pueden reconocer las siguientes señales:

- Señales de velocidad
- Señales de prohibido adelantar
- Señales de finalización de prohibición
- Señales de velocidad variables
- Señales de velocidad especifica según carriles
- Algunas señales suplementarias de información





MENSAJE EN EL DISPLAY



Información detallada en la pantalla del IC

- Disponible en el menú principal
- Estado actual de las señales de tráfico




MENSAJE EN EL DISPLAY



Estado en la linea superior

- Límite de velocidad 100 km/h y prohibido adelantar
- Límite de velocidad de 100 km/h y límite de 120 km/h con información suplementaria



MENSAJE EN EL DISPLAY



- Límite de 120 km/h y Prohibido adelantar, ambas con información suplementaria
- Fín de prohibido adelantar
- Nota: Las señales son intensas cuando se detectan y van oscureciendose con el tiempo hasta quedar totalmente sombreadas

